

## Så här lägger du roderutslagen på sändarens spakar.

I Sverige flyger vi enligt standarden "MODE 2" med huvudsakliga styrfunktionerna i höger hand. Trimspakarna förs i samma riktning som spakarna, när man trimmar modellen.

### Skevroderstyrd modell

Sidoroder, vänster/höger  
Trottel (fullgas framåt)

Skevroder/vänster höger  
Dykroder framåt,  
höjdroder bakåt



### Sidoroderstyrd modell

Vänster/höger funktionen  
används ej  
Trottel (fullgas framåt)

Sidoroder, vänster/höger  
Dykroder framåt,  
höjdroder bakåt

